

｜アクチュエータの取付面｜

- ・機械加工、またはそれに準じた精度を持つ平面としてください。平面度を規定している製品もあります。
 - ・VLA_{ST}45：0.05mm/200mm、VLA_{ST}60：0.06mm/200mm、VLA_{CT}：0.1mm以内
 - ・CSKR：0.1mm/1000mm以内
 - ・CGL：0.1mm/1000mm以内
- QZ付きを水平姿勢以外（壁掛け姿勢、縦姿勢など）でご使用の場合は、THKまでお問い合わせください。

｜潤滑｜

- ・アクチュエータの機能を十分に発揮させるためには、潤滑が必要です。潤滑が不足すると転がり部の磨耗が増加したり、早期破損の原因となる場合があります。
- ・性状の異なる潤滑剤を混合してのご使用は避けてください。製品によって封入されている潤滑剤が異なりますのでご注意ください。
- ・特殊な潤滑剤をご使用される場合は、THKまでお問い合わせください。
- ・グリースの給脂間隔は通常100kmを目安にしてください。但し、使用条件により異なりますので、初期点検による給脂間隔の決定を推奨します。
- ・常に振動する箇所、真空、低温・高温、クリーンルーム（CSKR/CGLを除く）など特殊環境下でのご使用は、通常の潤滑剤を使用できない場合がありますのでTHKまでお問い合わせください。
- ・油潤滑にてご使用される場合は、THKまでお問い合わせください。
- ・SKR/KR, GL-N/TH：防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
- ・GL-N, CGL：ボールねじ部にはグリースニップルがありませんので、直接転動面にグリースを塗布してください。

｜保管｜

- ・本アクチュエータは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で保管してください。

｜取扱説明書｜

- ・各取扱説明書はウェブサイトからダウンロードできます（ログインが必要な場合もあります）。

THKアクチュエータサイト <http://www.ea-thk.com/>

「エコノミーシリーズ」	ES/EC	取扱説明書」	「コントローラシリーズ	HS-LXM	取扱説明書」
「エコノミーシリーズ」	VLA	取扱説明書」	「コントローラシリーズ	LXA	取扱説明書」
「コンパクトシリーズ」	SKR	取扱説明書」	「コントローラシリーズ	LXA-S	取扱説明書」
「コンパクトシリーズ」	KR	取扱説明書」	その他、CADデータやパソコンソフト（D-STEP）等もダウンロードできます。		
「ユニバーサルシリーズ」	US	取扱説明書」			
「ユニバーサルシリーズ」	GL-N	取扱説明書」			
「ユニバーサルシリーズ」	TH	取扱説明書」			
「ユニバーサルシリーズ」	TY	取扱説明書」			
「スーパーFAシリーズ」	KT	取扱説明書」			
「スーパーFAシリーズ」	AST	取扱説明書」			
「クリーンシリーズ」	CSKR	取扱説明書」			
「クリーンシリーズ」	CGL	取扱説明書」			
「多軸シリーズ」	MA	取扱説明書」			
「多軸シリーズ」	MA	組立手順書」			